

# 液晶投影机操作注意事项

不规范操作都会直接影响液晶投影机的液晶板和灯泡的使用寿命！

- 1) 液晶投影机的进风空气过滤网是保证机器处于正常状态运作的关键部件，为确保机器的正常工作温度和内部清洁，应及时定期清洗。（厂家建议一个月清洗一次，这是国外情况，针对国内情况，应根据实际使用环境情况而定）
- 2) 为保证投影机的信号质量，要求机器与信号源应严格接地。
- 3) 为防止损坏投影机信号接口，不允许带电插拔信号线。
- 4) 为了使机器处于正常工作状态，液晶投影机的开关机一定要严格按照程序操作，为了使机器处于开机有预热过程，不要连续多次按动开机按钮。关机时，要注意指示灯显示，等机器完全散热完成，才能切断电源，绝对不允许通过直接通断电源来开关机器。对于经常有停电现象的地区，需装有不间断电源（UPS）提供保护（后备式 UPS 不提供稳压功能）。
- 5) 液晶投影机对于运行条件要求比较严格，过热过冷环境会造成机器不能正常开启运行，工作电压要求稳定，不能波动较大和超出限定范围，建议加装必要的稳压电源。
- 6) 对于机器使用间隔较长时，应完全切断电源，不建议使机器长时间处于待机（STANDBY）状态。
- 7) 对于机器外壳也应定期擦拭，保持机器清洁。
- 8) 决不允许频繁开关机，关闭投影机后，必须等 5-10 分钟后才能再次打开投影机。