

WISE 中控底核写入说明

- 一、 设备设置
 - 1. 设置线缆连接

将 WISE 中控自带原装设置线缆,一头接在中控的"设置" 口上,一头接在计算机的 RS232 口上如图:



2. 使用计算机系统(XP 自带、WIN7 以上及服务器版本需要下载) 中的"超级终端"通讯工具软件进行设置。



超级终端建立



如上图:找到"超级终端"点击进入下图:

	 ● 年時(%) 進農福建	
10开 自动绘制 2%	1011. Cars 100 第 25月	

输入名字(任意)点击确定进入下面对话框:

13.75 til
2 ,
输入导致电话的详细消息:
図 ● (2): 100 计算机串口+
(正規时使用 00): 2001 ■
100.125 HIL.20
还接时供用 00: 2011 ▼

WISE

选取设置使用计算机的串口,点击"确定"进入下面对话框:

文件 (E) 編結 (E) 查者 (K) 呼叫 (C)	传送 ① 帮助 @
	CO11 展住 第日设置 第日设置 毎日位位(1):8 音偶校验(2):元 停止位(5):1 受責法款认值(2): 透療法款认值(2): 適定<取消 取消
所开 自动检测 自动检测	SCROLL CAPS XNN 持打印

每秒位数(波特率)38400,数据位:8,奇偶校验:无,

停止位:1,数据流控制:无。

点击"确定"进入下面对话框:



4 6 000	- 超级经	炎端												
文件(E)	编辑 (E)	查看 (V)	呼대 (C)	传送 (II)	帮助(出)									
🗅 😅	<u> </u>	=D 🎦	r									 	 	
-														*
戸注: 第二の	1.00.01 B3	-hate-illu	白天城总御山	SCRO	LL. CAPS	20.00	補	#TED	1		 			

将中控电源断开,按住计算机键盘"ESC"键,给中控通电进入下 列界面:



出现上列对话框后松开"ESC",按设置计算机的大写"D"进入下 列对话框:



4) 11 - 超级终端	
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 呼叫(C) 传送(T) 帮助(H)	
> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	
> > > >Downloading by XMODEMS_	

点击菜单栏"传送"中的"发送文件"弹出下列对话框:

文件夹:	D:\工具软件\WINT超级终端\win	ndows 7 超级
て件名(ぽ):		
		[浏览 (B).
tay (p).		

协议:选择 Xmodem

点击"浏览"选中要传送的文件,点击"发送",进入下列对话框:

为 11 发送 Xmodem 文件								
正在发送: D:\WISE软件\iC900-721j.bin								
数据包:		错误检查:	CRC					
重试次数:	0	重试总次数:	0					
上一错误								
文件:				OK / 30K				
已用:		剩余:		吞吐里:				
				取消 cps/bps(C)				

文件传送完毕此对话框自动关闭,将中控重新上电启动,底核写 入完毕。重新用 IC900rev2 设置程序进行设置。

WISE 技术部